

DISTANČNÍ PRVKY

CIFRA bednění



Rozpěrná trubka AR

Kód	Označení	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Balení svazek	Paleta (m)	Svazek (kg)	Paleta (kg)
	AR 1419	14	19	50	3 000	6,0	360
	AR 2024	20	24	50	2 450	8,0	392
	AR 2026	20	26	50	2 450	11,0	539
	AR 2226	22	26	100	3 000	20,0	600
	AR 2630	26	30	50	2 100	12,5	525

Spojka rozpěrných trubek RSR

Kód	Označení	Pro průměr	Balení sáček	Žok (ks)	Sáček (kg)	Žok (kg)
	RSR 22	22	250	1 000	1,2	4,8



Betonová rozpěrná trubka 22/40

Kód	Označení	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Délka (m)	Paleta (ks)	Paleta (kg)
	BTR 22/40	22	40	1,25	500	1 200

Vodotěsný konus SK

Kód	Označení	Pro průměr	Balení sáček	Paleta (ks)	Sáček (kg)	Paleta (kg)
	SK 22 26	26	500	25 000	5,0	250
	SK 22 28	28	500	25 000	5,5	275
	SK 22 30	30	500	25 000	6,5	260
	SK 22 36	36	500	25 000	9,0	180



Vodotěsná ucpávka SS

Kód	Označení	Pro konus (mm)	Balení sáček	Paleta (ks)	Sáček (kg)	Paleta (kg)
	SK 22 26	22/26 a 22/28	500	25 000	1,8	9
	SK 22 30	26/30	500	25 000	2,6	13
	SK 22 36	32/36	500	25 000	3,0	14,5

Distanční kroužky, slouží k přesnému uložení armatury v železobetonové konstrukci, nasazují se na armaturu. Používají se zpravidla na boční kryt.